# 改正フロンシステム

- 取扱説明書 -

第 0.92 版 2015 年 5 月 22 日

東芝キヤリア株式会社

## フロン類取扱管理システム REMAC <スマートフォン版>

## 更新履歴

2015年05月22日 第1.0版 新規作成

# フロン類取扱管理システム REMAC <スマートフォン版>

| □ <b>¼</b> |      |      |                   |      |   |           |
|------------|------|------|-------------------|------|---|-----------|
| 目次         | <br> | <br> | — . — . — . — . – | <br> | - | · · — · – |

| 1, | 、目的                         | 3  |
|----|-----------------------------|----|
| 2, | 、概要                         | 3  |
| 3, | 、動作環境                       | 4  |
| 4  | <mark>、ご利用前に</mark>         | 5  |
|    |                             |    |
|    | 、利用申請                       |    |
| 6、 | 、ID 管理「利用者一覧」               | 8  |
| 6  | 6-1、利用者一覧(ログイン:管理者 ID)      | 8  |
| 6  | 6-1,                        | 9  |
| 7、 | 、ID 管理「子 ID/業者/簡易点検」        | 9  |
|    | 、ログインについて                   |    |
| ·  |                             |    |
|    | 8-1、ログイン方法                  |    |
|    | 8-2、パスワードを忘れた場合             |    |
|    | 8-3、TOP画面および画面構成            |    |
| 9, | 、物件管理                       | 13 |
| Ç  | 9-1、物件一覧画面について              | 14 |
| Ç  | 9-2、物件の新規登録                 | 14 |
|    | 9-3、物件修正                    |    |
|    | 9-4、物件メニュー画面                |    |
|    | 9-5、系統一覧画面                  |    |
|    | 9 - 6、系統追加                  |    |
|    | 9 – 7、系統名の修正9 – 8、設備機器一覧画面  |    |
|    | 9 - 6、設備機器の新規登録             |    |
|    | 9-10、設備機器の修正                |    |
|    | 9-11、機器の種別                  |    |
|    | 9 – 1 2 、設置機器一覧のインポート方法     |    |
| Ç  | 9-13、簡易点検ポイント               | 25 |
| Ç  | 9-14、簡易点検一覧画面               | 27 |
|    | 9-15、簡易点検登録方法               |    |
|    | <mark>9-16、簡易報告書詳細登録</mark> |    |
|    | 9-17、報告書一覧                  |    |
|    | 9-18、冷媒漏えい点検記録簿の登録          |    |
| (  | 9-19、冷媒漏えい点検記録簿の修正          | 36 |

## 1、目的

本説明書では東芝キヤリア株式会社様向け改正フロンシステム<スマホ版>の使用方法について記述します。 改正フロンシステムとは、フロン排出抑制法により業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)の管理者が機器を 使用・管理をする為のプログラムです。

## 2、概要

インターネット経由で本システムの URL ヘアクセスして利用します。

WindowsPC の他に Android、iPhone でも利用できます。



※想定利用者・・・本システム利用者は下記を想定しております。

- ■利用者1: 日本国内の業務用空調・要冷機器の所有者 (本システムにて登録申請を行い利用 ID を発行します。)
- ■利用者 2: 上記「利用者 1」にビル、機器の管理を任されている方 (利用 ID は利用者 1にて発行します。)
- ■利用者3: 業務用空調・要冷機器の修理、定期点検を行う業者 (利用 ID は利用者1、利用者2にて発行します。)
- ■利用者4: 簡易点検を行う方 (清掃員、警備員等ビル運用業務に携わる方を想定) (利用 ID は利用者1、利用者2にて発行します。)
- ■利用者 5: 東芝キヤリア社員 (管理ツールから利用 ID を発行します。)



## 3、動作環境

## WEBブラウザ

Android、iPhone、iPad の台頭に伴い利用者所有の端末はWindows でない場合もあり、本システムでは下記のブラウザをサポートするものとします。



| OS      | WEBブラウザー              |
|---------|-----------------------|
| Windows | InternetExplorer10,11 |
|         | Google Chrome         |
| Android | Google Chrome         |
| iPhone  | Safari                |

## ネットワーク

| 常時接続回線でのみ利用可能 |  |
|---------------|--|
|               |  |
| 最低回線速度:       |  |
| 取区凹冰还及。       |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
| L             |  |
|               |  |
| その他注意事項       |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |

4、ご利用前に

## 5、利用申請

ご利用いただく為には、利用申請が必要です。ここで行う利用申請は、管理者申請となります。 申請手順については以下に操作を説明します。







- ③ ユーザー利用申請にて、以下項目の情報入力が必要となります。※管理 ID、担当 ID、子 ID ともに申請項目は同じです。
  - (ア) 会社名 (必須入力)
  - (イ) 部署名
  - (ウ) 利用者名(必須入力)
  - (エ) 郵便番号(必須入力) "-"ハイフンは有無可
  - (オ) 住所反映(必須入力) 郵便番号を入力後、住所反映を押 すと、郵便番号辞に登録されてい る住所が住所欄に表示されます。
  - (カ)住所(上段)(必須入力)都道府県を▼ボタンにて選択できます。
  - (キ)住所(下段)(必須入力) 直接データ住所を入力します。
  - (ク) 電話番号(必須入力) "-"ハイフンは有無可
  - (ケ) UserID (必須入力)
  - (コ) Eメール (必須入力) ログイン時に必要な ID が送られ る先の Eメールアドレスを登録し ます。
  - (サ) パスワード(必須入力)ログイン時に必要なパスワードを 入力します。英数記号(半角)のみ可能
- ④ 上記入力後、[登録] ボタンを押して登録します。

※ご利用頂きます ID がメールで届きますので、少々おまちください。

(画面はログイン画面に戻ります)

## 6、ID管理「利用者一覧」

利用者の ID を管理します。

## 6-1、利用者一覧(ログイン:管理者 ID)

登録された管理者は、物件追加から機器の追加、点検まですべての機能を使用することができます。 また管理者は、子会社の ID 発行・管理、業者の ID 発行・管理、簡易点検業者の ID 発行・管理を行うことができます。



① 画面右上の ボ かを押すと、ショートカットメニューが表示されますので、 [メニュー・IID 管理] を押します。



- ② 利用者一覧画面が開きます。 以下の項目について説明します。
  - (ア) 会社名 管理会社の会社名を表示します。
  - (イ) 部署名 管理会社の部署名を表示します。
  - (ウ) 利用者名 管理会社の利用者名を表示します。
  - (エ)電話番号管理会社の電話番号を表示します。
  - (オ)子ID/業者ID/簡易点検IDの 発行ボタン 子会社用のID発行、業者用のID発行、 簡易点検用のID発行処理を行います。
- ③ 画面右上の で「物件一覧」を押すことで、物件一覧画面に戻ることができます。

# 6-2、<mark>子 ID の発行</mark>



(ク)

(ケ)


 $(\exists)$ 

(サ)

7、ID管理「子ID/業者/簡易点検」

## 8、ログインについて

## 8-1、ログイン方法



- ① ログイン画面からログインします。
  - (ア) ID

※利用申請後、メールで届きましたご利用者 ID を入力します。

(✓) Password

利用申請を行った際に登録しましたパスワードを入力します。

- ② 上記項目を入力後、[ログイン]ボタンを押して、ログインします。
- ③ TOP 画面として物件一覧画面が表示されます。

⇒9-1、物件一覧 参照

## 8-2、パスワードを忘れた場合




- ① ログイン時にパスワードを忘れてしまった場合は、[パスワードを忘れた場合] ボシを押します
- ② 利用者 ID、E-mail アドレスの入力を求められますので、入力後、[メール送信] ボタを押します。

※パスワードが入力された E-mail アドレスに送信されますので、ご確認ください。

中止する場合は、[キャンセル] ボタンを 押し、ログイン画面に戻ります。

③ 届いたメールからパスワードのご確認 後、ログイン情報 [ID] [Password] を 入力してログインしてください。

#### 8-3、TOP画面および画面構成



## 9、物件管理

9-1、物件一覧画面について

物件一覧画面は、物件の検索や物件一覧の表示を行います。




空欄の場合に登録物件が一覧表示されます

- ① [物件一覧]画面で、以下項目の空欄、 または部分検索および絞り込みで検索 ができます。
  - (ア) 物件名 (部分一致可能)
  - (イ) 住所 (部分一致可能)

※入力項目を[空欄]で検索する場合、 管理者が登録した全ての物件が一覧表 示されます。

※(ア)と(イ)を組み合わせて検索することで、絞り込み検索が可能です。

- ② 上記項目の入力後、[検索] ボタンを押します。
- ③ 検索結果が [物件追加] ボタンの下に、 一覧表示されます。



## 9-2、物件の新規登録 物件の新規登録を行います。





- ① 物件一覧から、[物件追加] ボタンを押してください。
- ② 物件登録画面が表示されます。
- ③ ユーザー利用申請にて、以下項目に情報を入力します。
  - (ア) 施設名称(必須入力)
  - (イ) 郵便番号 "-"ハイフンは有無可
  - (ウ) 住所反映ボタン 郵便番号を入力後、住所反映を押す と、郵便番号辞書に登録されている 住所が住所欄に表示されます。
  - (エ)住所(上段)(必須入力)都道府県を▼ボタンにて選択できます。
  - (才) 住所(下段)
  - (カ) 電話番号 "-"ハイフンは有無可
- ④ 上記入力後、[登録] ボタンを押して登録します。
- ⑤ 物件一覧に追加されます。 [物件追加] ボタンの下に表示されます。



#### 9-3、物件修正

登録した物件の修正を行います。



9-4、物件メニュー画面

物件メニュー構成について説明します。



- (ア) 管理者 物件の管理者名が表示されます。
- (イ) 物件名 物件名が表示されます。
- (ウ) 住 所 物件の住所が表示されます。
- (エ) 電話番号 物件の電話番号が表示されます。
- (オ) [物件修正] ボタン 物件の修正を行います。 物件修正画面に移動します。
- (カ) 算定漏えい量 機器ごとの漏えい量の合算値が表示さ れます。
- (キ) [系統一覧] ボタン 系統一覧画面に移動します。 系統一覧の確認や系統の追加、系統に紐 づく設備機器の確認や追加ができます。
- (ク) [簡易点検] ボタン 登録機器について、簡易点検を行います。 簡易点検画面に移動します。
- (ケ) [点検・修理履歴] ボタン 点検・修理履歴画面に移動します。
- (コ) 簡易点検履歴 簡易点検の日付と機器の履歴を表示し ます。
- (サ) 定期点検履歴 定期点検の日付と機器の履歴を表示し ます。

#### 9-5、系統一覧画面

選択された物件に紐づく設置機器の系統一覧を表示します。また、系統の追加、修正を行うための入り口となります。




- ① 物件一覧から物件を選択し、[系統一覧] ボタンを押すと、系統一覧画面が開きます。 物件に紐づいている系統一覧が確認で きます。
- ② 系統一覧画面の構成は以下の通りです。
  - (ア) 管理者 物件の管理者名が表示されます。
  - (イ) 物件名 物件名が表示されます。
  - (ウ) 住 所 物件の住所が表示されます。
  - (エ) [ファイルを選択] ボタン 機器一覧のインポートをするため のファイル選択になります。 画面がポップアップされますので ファイルを選択してください。
  - (オ) [機器一覧インポート] ボタン 選択したファイルより、機器一覧の インポートを行います。
  - (カ) 算定漏えい量 機器ごとの漏えい量の合算値が表 示されます。
  - (キ) [系統追加] ボタン 新しく系統の追加を行います。 ボタンをおすことにより、系統追加 画面に移動します。
  - (ク) 系統件数 物件に登録されている系統件数を 表示します。
  - (ケ) 系統一覧 物件に登録されている系統が一覧 表示されます。 系統名を押すと、選択された系統に 紐づく機器一覧が表示されます。

#### 9-6、系統追加

選択された物件に紐づく設置機器の系統を追加します。



- ① 物件一覧から物件を選択し、[系統一覧] ボタンを押して系統一覧画面を開きま す。
- ② [系統追加] ボタンを押し、系統登録画 面に移動します。
- ③ (ア)の系統名を入力して [登録] ボタンを押します。
- ④ 登録した系統名が、系統一覧上に(イ) のように追加され、一覧表示されます。



#### 9-7、系統名の修正

登録済の系統名について、名称変更を行います。




#### 9-8、設備機器一覧画面

選択された物件に紐づく設備機器の一覧を表示します。



- ① 物件一覧から物件を選択し、[系統一覧] ボタンを押して系統一覧画面を開きます。
- ② 系統一覧画面(ア)から、編集したい系統を選択し、 選択された系統に紐づく設備機器一覧が表示さます。
- ③ 機器一覧の項目を説明します。
  - (ア)管理者 物件の管理者名が表示されます。
  - (イ) 物件名 物件名が表示されます。
  - (ウ) 住 所 物件の住所が表示されます。
  - (エ) 系統名選択されている系統名が表示されます。
  - (オ) [機器追加] ボタン 選択されている系統に、新たに機器を 追加する場合に押します。 機器を追加することができます。
  - (カ) 設備機器一覧 選択されている系統に紐づく設備機 器が一覧で表示されます。 機器を選択すると、登録内容が表示さ れます。



9-9、設備機器の新規登録



- ① 物件一覧から物件を選択し、[系統一覧] ボタンを押して系統一覧画面を開きます。
- ② 系統一覧画面から選択したい系統を押します。機器一覧画面が開き、[機器追加] ボタンを押して機器登録画面に移動します。
- ③ 入力項目について、以下に説明します。
  - (ア)種別(必須入力となります) [種別選択]ボタンより種別を選択します。
  - (イ) 形名(必須入力となります) 形名を入力してください。
  - (ウ) 製造番号 製造番号を入力してください。
  - (エ)メーカー名(必須入力となります)メーカー名を▼で選択してください。
  - (オ) 設置年月日 設置年月日を YYYY/MM/DD で入力します。
  - (カ) 圧縮機電動機出力 圧縮機出力があれば、出力数を入力します。
  - (キ) 使用冷媒 使用している冷媒の種類を▼で選択します。
  - (ク) 冷媒初期出荷時充填量 初期出荷時に充填量があれば入力します。
  - (ケ) 設置時追加量 機器設置時の冷媒追加量があれば入力します。
  - (コ) 簡易点検☑簡易点検を行う場合は☑をします。
  - (サ) 定期点検 定期点検を行う場合は1年か3年かを選択します。
  - (シ)機器番号 機器番号があれば入力します。
  - (ス) 建屋建屋があれば入力します。
  - (セ) フロア名 フロアがあれば入力します。
  - (ソ) テナント名 テナントがあれば入力します。
  - (タ) エリア名 エリアがあれば入力します。
  - (チ)備考必要であれば、備考入力します。
- ④ 上記項目入力して、[登録] ボタンを押し、登録しますと機器一覧に戻ります。

9-10、設備機器の修正 設備機器の修正を行います。



- ① 物件一覧から物件を選択し、[系統一覧] ボタンを押します。
- ② 系統一覧画面が開きますので、選択したい系統を押します。
- ③ 機器一覧画面が開きますので、編集したい機器を押して、修正を行います。
- ④ 修正必要項目を修正していただき、[登録] ボタンを押し、登録しますと機器 一覧に戻ります。


## 9-11、機器の種別

機器登録で種別を設定します。



#### 9-12、設置機器一覧のインポート方法

Excelファイルから設置機器一覧の情報を取込みます。



#### 9-13、簡易点検ポイント

点検ポイントと点検方法について説明します。



#### 9-14、簡易点検一覧画面

簡易点検有無の確認ができます。また、系統・建屋・フロア・テナント・エリアごとの一覧を表示できます。



- ① 物件一覧から物件を選択し、物件メニューから [簡易点検] ボタンを押します。
- ② 点検ポイントを確認後、[点検へ] ボタンを押すと、簡易点検一覧画面が表示されます。
- ③ 画面の構成は以下の通りです。
  - (ア) 管理者 物件の管理者名が表示されます。
  - (イ) 物件名 物件名が表示されます。
  - (ウ) 住 所 物件の住所が表示されます。
  - (エ) [点検のポイント]簡易点検内容を表示します。
  - (オ)表示グループ選択
    - ・[系統表示] 系統ごとに簡易点検を一覧を表示
    - します。(左図) ・[建屋] ※
    - 建屋ごとに簡易点検を一覧表示します。
    - ・[フロア] ※ フロアごとに簡易点検を一覧表表 示します。
    - ・[テナント] ※ テナントごとに簡易点検を一覧表示します。
    - ・[エリア」 ※ エリアごとに簡易点検を一覧表示 します。

(カ) [機器全体表示] ボタン

指定物件に登録されている機器を全て一覧表示し、点検を開始することができます。

(キ)簡易点一覧

系統名、メーカー名、形名、機器登録台数、そのうち未点検台数、NG 台数の表示をします。

系統表

建屋 フロア

テナント エリア

④ 簡易点検一覧から点検が必要な機器を押すと、選択された機器に対して簡易点検を行えます。  $\Rightarrow 9-15$ 、簡易点検参照

## フロン類取扱管理システム REMAC <スマートフォン版>

※(オ)について以下に表示例を記載します。

#### (才)建屋表示



#### (オ)フロア表示



## (オ)テナント表示



\_\_\_

#### (オ)テナント表示



(カ)機器全体表示 ・・・ 物件に紐づいている機器をすべて表示します。




\_\_\_

#### 9-15、簡易点検登録方法

簡易点検を行います。





9-16、簡易報告書詳細登録

#### 9-17、報告書一覧


冷媒漏洩、修理、定期点検を指定期間内検索、または簡易点検リストを出力する、報告書登録を行います。




9-18、冷媒漏えい点検記録簿の登録 点検記録簿登録は以下のようになります。



- ① 物件一覧から物件を選択し、[点検・修理履歴] ボタンを押します。
- ② 報告書一覧画面が開きます。
- ③ [報告書登録] ボタンを押して、点検・ 修理記録画面を開きます。



- ④ 点検・修理記録画面の構成について説明します。
  - (ア) 点検機器の選択 登録済みの機器一覧から選択を します。
  - (イ)報告書種類の選択 修理・設備 か 定期点検かを 選択します。
  - (ウ) 作業日 作業日を入力します。
  - (エ)整備・修理内容 内容を入力します。
  - (オ) 作業者名 作業者名を入力します。
  - (カ) 充填・回収業者名、登録番号 業者名と登録番号を入力します。
  - (キ) 冷媒量
    - ・種類・・・冷媒種類を選択
    - 標準量
    - 設置時追加量
    - 回収量①
    - 充填量②
    - ・漏えい量②-①・・・自動計算
  - (ク) 備考 備考があれば入力します。
  - (ケ) ファイル選択、削除 ファイルを添付します。 または添付されているファイルを 削除します。
- ⑤ 上記入力後、[登録] ボタンを押して登録します。



9-19、冷媒漏えい点検記録簿の修正 登録済み点検簿の修正を行います、

